

## Information omkring display

Hvis du oplever at, nederste tal på displayet L/h (vist med rød pil) kører op og ned, uden at der er et forbrug (kan ses ved at tallet ud for GUL pil står stille), så kan dette fænomen skyldes at din rørinstallation ikke er ok og at der derfor opstår et udligningspotentiale. Måleren tæller stadig rigtigt.

Kontakt venligst jeres vandværk for udbedring.



Den elektroniske vandmåler, kan give en alarm. Disse kan ses på displayet ved at der vises et flag, og der kommer en alarmkode. Displayet skifter imellem 2 skærbilleder, og sidste skærbillede er alarmkoden eks. 05

### Hændelser

Tør måler (afmonteret måler)  
Magnetisk forstyrrelse  
Tilbageløb  
Lækage/rørbrud

### Alarmkode

AL - 05  
AL - 06  
AL - 07  
AL - 08

## Alarmerne udløses ud fra følgende kriterier:

**Tilbageløb**, hvis vandet begynder at løbe baglæns, min. 3 liter over en periode på 15 min.

**Lækage**, hvis vandet løber konstant med min. 5 liter i timen i 24 timer.

**Rørbrud**, Hvis der løber maxflow igennem måleren over 4 timer.

**Tør måler**, hvis der ikke er vand i måleren.

**Magnetisk forstyrrelse**, hvis vandmåleren påvirkes af et magnetfelt.

Hvis du registrerer **alarm 08** på din måler, så gør følgende:

- Sørg for, at alt vand i husstanden er lukket. Husk også, at vaske- og opvaskemaskine ikke må køre.
- Se på vandmåleren. Nuværende vandstrøm skal vise 0 l/h. Gør den ikke det, tyder det på et skjult brud eller vand der løber, f.eks. toiletet.

Hvis den ikke viser 0 l/h, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret VVS-installatør. Når årsagen er fundet og repareret eller hvis du registrer **alarm 5, 6 eller 7** på din måler, skal du kontakte dit vandværk.

**Selvom måleren er fjernaflæst, er det stadig dit ansvar at holde øje med måleren.**